



Description

Informations techniques

Détails du produit

Système de batterie

Pièces détachées



Ponceuse rotative sans fil
TE-RS 18 Li-Solo

Référence: 4462010 EAN: 4006825618341




Fait partie de la gamme Power X-Change.

Variateur électronique pour un travail adapté aux matériaux et aux utilisations.

Le ponçage le plus fin à haute puissance grâce au mouvement excentrique

Travail sûr et agréable grâce à la poignée à revêtement tendre "Softgrip"

Bonne fixation de la feuille abrasive grâce à un système micro auto-agrippant





Description

Informations techniques

Détails du produit

Système de batterie

Pièces détachées



Description

La ponceuse excentrique sans fil Einhell TE-RS 18 Li – Solo assure à l'utilisateur liberté et autonomie à la maison le garage et l'atelier. La ponceuse rotative sans fil fait partie de la série Power X-Change. Les batteries avec les cellules lithium-ion de haute qualité peuvent être utilisées par tous les membres de la gamme Power X-Change. Le variateur électronique permet des travaux adaptés au matériau et à l'utilisation sur différentes surfaces en bois, en métal ou en pierre. La poignée à revêtement tendre „Softgrip“ assure un travail sûr et agréable. Le système micro auto-agrippant garantit une bonne fixation du papier abrasif. Pour la propreté du lieu de travail, une aspiration des poussières est intégrée ainsi qu'un raccord pour une aspiration externe. 1 papier abrasif (P80) est compris dans la livraison. La ponceuse excentrique sans fil fait partie de la gamme Power X-Change. La batterie et le chargeur sont disponibles séparément.

Informations techniques

Circuit d'oscillation	2 mm
Diamètre du plateau de ponçage	125 mm
Diamètre du raccord d'aspiration	35 mm
Modèle de moteur	Moteur à charbon
Nombre de batteries incluses dans la livraison	0 pcs
Nombre de chargeurs inclus dans la livraison	0 pcs
Poids du produit	1.15 Kg
Tension du moteur	18 V
Vitesse d'oscillation max.	22000 min ⁻¹
Vitesse d'oscillation min.	14000 min ⁻¹



Description

Informations techniques

Détails du produit

Système de batterie

Pièces détachées



Variateur électronique utile

La vitesse de la ponceuse s'adapte en fonction de la surface à traiter. La vitesse d'oscillation varie de 14 000 à 22 000 oscillations par minute.



Changement ultra facile

Le papier abrasif de diamètre 125 mm se remplace rapidement et simple grâce à la fixation auto-agrippante (micro-velcro).

Ponceuse excentrique sans fil Einhell

Un outil pratique pour des travaux de ponçage exigeants ! Contrairement aux ponceuses vibrantes classiques, la ponceuse excentrique possède une meule rotative, dont le plateau rond vibre en cercle simultanément. Ce double mouvement unique assure une excellente performance de ponçage avec un enlèvement de matière important. Équipée d'un papier abrasif adapté, la ponceuse excentrique assure un ponçage professionnel du bois, des métaux ou des matériaux pierreux avec un résultat parfait.